

ИНСТРУКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЮЮ ИНСТРУКЦИЮ, ПРЕДЕ ЧЕМ НАЧНЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ САМОКАТОМ, И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!!!

ЗАМЕЧАНИЯ КАСАТЕЛЬНО БЕЗПОДІЙНОСТИ
1. Перед началом упражнений сділайте разминку.
2. Перед кожною трохи спортивним спортом слідєте перевіряти креплення всіх зв'язок.
3. Начинай кататися можна тольки тоді, коли одягнення повністю ісправно.
4. Следует регулярно проверять исправность изделия, только тогда оно будет выполнять условия безопасности. Нельзя использовать испорченное изделие.
5. ВІДСЛАДНІСТЬ: Ідеально підходить для дітей з максимальним вагомим човном. Не пропонується для дітей з весом більше 50 кг.
6. Діти можуть пользоватися самокатом тільки під наглядом взрослих лиць, которые беруть на себе відповідальність.
7. ОСТОРОЖНО! Для езды на самокаті рекомендуется надеть соответствующее защитное снаряжение, наподобу каскетки, перчаток и шлем. Защитное снаряжение должно предохранять пользователя от возможных травм груди.
8. Пользоваться самокатом следует осторожно, т.к. требует он огромной ловкости, умения управлять и балансировать, чтобы избежать падений и травм, вызывающих повреждение тела потребителя и других лиц.
8. Сложите и разложите самокат может только взрослое лицо.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Диаметр колес: 120 мм
Максимальный вес пользователя: 50 кг

ИНСТРУКЦИЯ СЛОЖЕНИЯ САМОКАТА
Складывать самокат следует строго по инструкции, перед употреблением! Убедитесь, что элементы заблокированы правильно и нет ли повреждений.
Сложение и разложение самоката должно проходить только и исключительно при участии взрослого лица.
1. Достаньте все части самоката из коробки.
2. Далее нажмите средний рычаг, чтобы разложить самокат.
3. Если руль с основанием создает прямой угол, нажмите рычаг в правой стороне в середине, чтобы его заблокировать.
4. Для сложения руля следует вложить рукоятки и заблокировать их при помощи вставляющих кнопок.
5. Создав возможность регулировать высоту руля. Для этого следует наклонить раму на руль, чтобы отрегулировать его высоту. Нажмите рычаг повторно для блокировки рамы.
ВНИМАНИЕ! Перед каждым употреблением следует проверить исправность всех соединений, особенно захинные болты, блокирующие высоту руля.

ИНСТРУКЦИЯ РАЗЛОЖЕНИЯ САМОКАТА
Для разложения самоката повторите те же шаги, что и при сложении, только в обратном направлении.
Способ сложения и разложения самоката представлен на рисунках 1-5.

СПОСОБ ТОРМОЖЕНИЯ
Для уменьшения скорости или задержания самоката следует нажать элемент, который находится над задним колесом самоката.
Способ торможения показан на рисунке №6.

ВНИМАНИЕ: ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ БОЛЕЕ ЗА 3 ГОДЫ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОД НАДЗОРНОМ ВЗРОСЛЫХ.

ПРАВИЛА ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ И УХОДУ
1. всегда перед началом использования самоката убедитесь, нет ли на трассе ям, камней и других помех, которые могли бы привести к падению и травмам.
2. пользоваться самокатом следует в обуви.
3. пользоваться самокатом следует таким образом: стоя на стопке одной ногой, надо отталкиваться второй от земли, руками направляя руль в нужную нам сторону.
4. нельзя кататься на самокате в сумерки.

5. нельзя кататься на самокате выполнить сложные акробатические фигуры. Самокат служит только для катания в форме развлечения.
6. избегайте неровностей и препятствий.

ПРАВИЛА БЕЗПОДІЙНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ
1. езда на самокате должна проходить на гладкой, ровной, чистой и сухой поверхности. Перед началом использования самоката убедитесь, нет ли на трассе ям, камней и других помех, которые могли бы привести к падению и травмам.
2. пользоваться самокатом следует в обуви.
3. пользоваться самокатом следует таким образом: стоя на стопке одной ногой, надо отталкиваться второй от земли, руками направляя руль в нужную нам сторону.
4. нельзя кататься на самокате в сумерки.

5. нельзя кататься на самокате выполнить сложные акробатические фигуры. Самокат служит только для катания в форме развлечения.
6. избегайте неровностей и препятствий.

ПРАВИЛА БЕЗПОДІЙНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ
7. перед тем, как сойти с самоката, следует ограничить скорость.
8. перед полной остановкой самоката следует поставить скакалку одну ногу на землю, а потом вторую.

9. перед тем, как сойти с самоката следует поставить скакалку одну ногу на землю, а потом вторую.
10. перед тем, как сойти с самоката следует контролировать траекторию езды, чтобы не задеть третьих лиц.

11. ручка в форме букв V служит для удержания равновесия во время езды, а также поворотов.
12. для изменения направления езды:

- вправо - повернуть руль вправо.
- вправо - повернуть руль вправо.

13. ПРИМЕНЕНИЕ: МЕХАНИЗМ ТОРМОЖЕНИЯ (ПРОЗОР) НАГРЕВАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ ДЛІТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАННЯ. НЕ ПРИКАСАЙСЯ ПОСЛЕ ТОРМОЖЕННЯ.

ИНСТРУКЦІЯ ПО ЗАМЕНІ КОЛЕСА
Чтобы заменить колесо, необходимо с помощью шестигранного ключа отвинтить болт, крепящий колесо, заменить колесо на новое, затем повторно завинтить крепящий колесо болт, убедившись, что болт правильно заинсталюован.

В КОМЕ СЛУЧАЄ НЕЛЬЗЯ ЕХАТЬ НА САМОКАТЕ, ПРИДЕРЖИВАРСЯ ЗА ДРУГИЕ СРЕДСТВА ПЕРЕВІДЖЕННЯ, ТАКІСІ КАК: МІШІНА, ВЕЛОСІПЕД, АВТОБУС, ГРУЗОВОЙ АВТОМОБІЛЬ І Т.І.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОКАТА НА УЛИЦЕ МОЖЕ ЗАКОНЧИТЬСЯ АВАРИЕЙ, А В РЕЗУЛЬТАТЕ – УВЕЧЕМЬ ИЛИ СМЕРТЬЮ.

Мінімалізувати травми може помочь уміння правильно падати:

1. Якщо ви терпієте рівновесі, постараєтесь согнути, щоб сократити траєкторію падіння.

2. Якщо ви упали, постараєтесь падати на м'якучу частину тіла.

3. При падінні страйтесь бути пластичним.

4. Начинай пользоваться долями начать учебу в присутствии взрослых.

ВНИМАНИЕ: НЕЛЬЗЯ НА БЕГУ ВСКАКИВАТИ НА САМОКАТ, ТАК КАК ЕТО МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!

НАВОД К ОБСЛУЗЕ

ПОЗНАМКИ!
НЕЗЛІ ЗАЧНІС ПOUŽÍVAT KOLÓBEŽKU PŘEDTÍ SI POZORNÉ TENTO NÁVOD A PONECH K POZDĚJŠÍMU VYUŽITIU!!!

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI

1. Перед началом упражнений сділайте разминку.
2. Перед кожною трохи спортивним спортом слідєте перевіряти креплення всіх зв'язок.
3. Начинай кататися можна тольки тоді, коли одягнення повністю ісправно.
4. Следует регулярно проверять исправность изделия, только тогда оно будет выполнять условия безопасности. Нельзя использовать испорченное изделие.
5. ВІДСЛАДНІСТЬ: Ідеально підходить для дітей з максимальним човном. Не пропонується для дітей з весом більше 50 кг.
6. ОСТОРОЖНО! Для езды на самокаті рекомендується надеть соответствующее защитное снаряжение, наподобу каскетки, перчаток и шлем. Защитное снаряжение должно предохранять пользователя от возможных травм груди.
7. Пользоваться самокатом следует осторожно, т.к. требует он огромной ловкости, умения управлять и балансировать, чтобы избежать падений и травм, вызывающих повреждение тела потребителя и других лиц.
8. Сложите и разложите самокат может только взрослое лицо.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Примірні колеса: 120 mm

Максимальне затяженьня продукту: 50 kg

НАВОД НА МОНТАЖ

Montujte kolobežku podle návodu prosím a před použitím se ujistěte, zda jsou všechny elementy správně zablokovány a zda se nevyskytuje žádné závady.

1. Vyneďte všechny díly z krabice.

2. Zloženou kolobežku sám dozorněte směrem vně.

3. Následně zatáhněte za prostřední páčku, tím se kolobežka rozloží.

4. Jakmile ráfida bude v pravém úhlu vůči desce, stupňatu, zatáhní na páku na pravé straně směrem dovnitř, tím dojde k zablokování.

5. Ráfida složíme tak, že nasadíme rukojeti a zablokujeme je pomocí vývinných vřívajících sroubek.

6. Kolobežka má možnost nastavení výšky ráfidek. Zatáhnout páčku na ráfidech, tím se uvolní a ze nastaví výšku. Zatáhnout páčku zpět, čímž se vše zablokuje.

7. POZOR! Pred každým použitím je treba skontrolovať správnosť všetkých spojov, najmä svorkové skrutky.

8. NÁVOD NA ROZLOŽENIE KOLÓBEŽKY

Kolobežku rozložíme tak, že zapokujeme kroky uvedené výše, ale v opačnom poradí.

Zpôsob brzdzenia

Kad sumážintu rukojeti a rukovätku zatáhnem rame.

SPÔSOB BRZDENIA

Kad sumážintu rukojeti a rukovätku zatáhnem rame.

NAVOD NA ROZLOZENIE KOLÓBEŽKY

Za účelom rozloženia kolobežky zopakuj kroky ako pri zložení, len v opačnom poradí.

Zpôsob skladania

Ako sumážintu rukojeti a rukovätku zatáhnem rame.

NAVOD POUŽIVANIA A ÚDRŽBY

1. Pred použitím sa uistite, že na povrchu kolobežky nejsou nějaké praskliny, pakliže ale

2. Pred použitím sa uistite, že na povrchu kolobežky nenachádzajú praskliny, ktoré by mohly zpôsobiť pôsobenie.

3. Vložte kolobežku do krabice.

4. Potom vložte kolobežku do krabice.

5. Ako sumážintu rukojeti a rukovätku zatáhnem rame.

6. Kolobežka má možnosť nastavenia výšky ráfidek. Zatáhnout páčku na ráfidech, tím se uvolní a ze nastaví výšku. Zatáhnout páčku zpět, čímž se vše zablokuje.

7. POZOR! Pred každým použitím je nutné zkontroliť ráfida.

8. NÁVOD NA VÝHRADNÉ PRO DĚTI STARŠÍ Z 3 LET. K POUŽITÍ POD DOZOREM DOSPĚLÉ OSOBY:

ZPÔSOB BRZDENÍ

Za účelom zlepšenia rýchlosť alebo zastavenia je treba stačiť súčasťach nad zadním kolom kolobežky.

SPÔSOB TORMOŽENIA

Za účelom zlepšenia rýchlosť alebo zastavenia je treba stačiť súčasťach nad zadním kolom kolobežky.

INSTRUKCIA SLOŽENIA SAMOKATA

Skladovať samokat je treba správne a bezpečne.

1. Skladovať samokat je treba správne a bezpečne.

2. Skladovať samokat je treba správne a bezpečne.

3. Skladovať samokat je treba správne a bezpečne.

4. Skladovať samokat je treba správne a bezpečne.

5. Skladovať samokat je treba správne a bezpečne.

6. Skladovať samokat je treba správne a bezpečne.

7. Skladovať samokat je treba správne a bezpečne.

8. Skladovať samokat je treba správne a bezpečne.

9. Skladovať samokat je treba správne a bezpečne.

10. Skladovať samokat je treba správne a bezpečne.

11. Skladovať samokat je treba správne a bezpečne.

12. Skladovať samokat je treba správne a bezpečne.

13. UPORUŽENÍ: BRZDOVÝ MECANISMUS (BRZDA) SE ZAHŘÍVÁ PŘI DELŠÍM POUŽÍVÁNÍ

NÁVOD NA VÝMĚNU KOLES:

PRE VÝMĚNU KOLESA JE NEOPŘEŇNÝ VÍKUM ACO 3 ROKOV. POUŽÍVÁT POD DOZOREM OSOPELEJ.

POZOR: VÝLUCNÝ VÍKUM ACO 3 ROKOV.

POZOR: VÝLUCNÝ VÍKUM ACO 3 ROKOV.